

Инструкция по перепрограммированию АТОЛ 20Ф/АТОЛ 50Ф конфигурацией ПО версии 7020 утилитой FirmwareUpdater.

1. Подключите устройство АТОЛ 20Ф (АТОЛ 50Ф) к ПК через кабель USB A– USB B, включите устройство.
2. Скопируйте папку с утилитой обновления FirmwareUpdater на рабочий стол ПК.
3. Откройте папку и запустите файл FirmwareUpdater.exe двойным нажатием левой кнопки мыши (см. рис. 1).




Рисунок 1. Окно папки FirmwareUpdater

4. На экране ПК откроется командная строка с отображением строк процесса загрузки ПО (см. рис. 2).




Рисунок 2. Окно командной строки с отображением процесса загрузки ПО

5. В процессе загрузки устройство АТОЛ 20Ф (АТОЛ 50Ф) будет несколько раз перезагружаться, красный световой индикатор частыми включениями будет сигнализировать о процессе перепрограммирования. После окончания процесса перепрограммирования командная строка автоматически закроется. Включенный постоянно зеленый световой индикатор и распечатанный отчет о готовности будут сигнализировать об окончании процесса перепрограммирования. Не отключайте устройство от ПК, пока устройство не распечатает отчет о готовности (см. рис. 3).

```

ОНЛАЙН - КАССА
АТОЛ
*****
      ККТ готова к работе
*****
Дата  Время                15.02.17 16:47
ИНН:                123456789012
РН ККТ:            1234567890123456
↑ЭН ККТ:            00108100000011↑
ФН №                1234567890123456
                        ЖДЕМ ВАС СНОВА!
-----

```

Рисунок 3. Отчет о готовности.