

Печать теста «шахматка» весы CAS CL5000J.

Войти в меню. Нажать клавишу  на дисплее



Войти в Конфигурация. Нажать клавишу **8**, на дисплее.



Войти в режим Тест. Нажать клавишу **6**, на дисплее.



Войти в режим Проверка печати. Нажать клавишу **4**, на дисплее.



*Для повторной печати теста печати Шахматка, достаточно нажать клавишу **4**, каждое нажатие дает печать этикетки.*

ВЫХОД. Нажать клавишу  три раза.